


הוראות הפעלה ובטיחות

GOTV PLUS



מה בערכה:

1. סטרימר GOTV PLUS
2. שלט מספרים
3. סוללות לשלט
4. כבל HDMI
5. ספק כוח
6. כבל רשת



הטלוויזיה של אנדרואיד:

סטרימר ה-GOTV מבוסס Android TV המביאה עולם שלם של תוכן למסך הטלוויזיה שלכם תבקשו מגוגל לחפש אחר שובר הקופות האחרון, תוכניות וסדרות מובילות, או משחקים מרובי משתתפים. הממשק החכם יאפשר לכם גם לנהל משימות, לראות את לוח השנה ואפילו לעמעם את האורות בבית החכם!

כפתורי שלט GOTV :





חיבור השלט לטלוויזיה:

- יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ה TV בשלט (כפתור האדום GOTV), עד שנורת ה LED נדלקת קבוע.
- הצמד את שלט הטלוויזיה ראש בראש מול שלט GOTV ולחוץ לחיצה ארוכה על כפתור POWER של השלט לטלוויזיה והמשך ללחוץ עד שנורת ה-LED מתחילה להבהב בשלט GOTV.
- הפסק לחיצה על שני הכפתורים ועכשיו כפתור TV בשלט GOTV שולט על כפתור POWER של הטלוויזיה.

* בעזרת לחיצה על כפתור החיפוש הקולי (Google Assistant) תוכל לשאול את Google שאלות ולקבל תשובות.

הגדרת הסטרימר GOTV:

לאחר הדלקת הסטרימר יש להשלים את הנחיות ההגדרה במסך הראשי ולאחר מכן הדליקו את הטלוויזיה ולחצו על כפתור המעבר בין חיבורי HDMI בשלט שלכם עד למציאת החיבור של ה- GOTV.

עם הפעלת ה GOTV בפעם הראשונה יופיע מסך הגדרה ראשוני, יש לעקוב אחר ההוראות שעל המסך באמצעות השלט הרחוק של הGOTV כדי לנווט בתהליך ההגדרה.

*כפתור המעבר נראה אחרת בשלטים השונים לכן יש ללחוץ על האפשרויות המתאימות בשלט AV | HDMI | INPUT | Source

נתונים טכניים GOTV PLUS

חומרה	
Chipset	Quad Core A35, 16.5K DMIPIS, Edge-Cut 12nm process S905Y4
RAM	2GB
FLASH	32GB
וידאו	
Video decoding	HEVC H.265 • MPEG-4,MP@ML, MP@HL profiles • AV1, VP8/VP9
Video file format	mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and jpg file formats
Video Output	HDMI 2.1 ,HDCP 2.2
Aspect ratio	4:3 and 16:9 aspect ratio
Video Resolution	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 • 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60
חשמל	
DC input range	12V/1A
Power consumption	Maximum 12w



הוראות בטיחות:

- יש למקם את סטרימר GOTV במקום מאוורר היטב, כדי למנוע התחממות המכשיר.
- יש להגן על סטרימר GOTV מפני טמפרטורות גבוהות, לחות, מים ואבק.
- אין להניח את סטרימר GOTV על חפצים שעלולים להזיק למכשיר (למשל חפצים המכילים נוזל או נרות).
- אין לחשוף את סטרימר GOTV לגשם או לחות
- על מנת להימנע מסכנת התחשמלות אין לפתוח את המכשיר.
- במקרה של תקלה יש לפנות לטכנאי מוסמך בלבד אין לנסות לתקן את המכשיר או חלקים ממנו.

*

Google, Google Play, YouTube, Android TV וסימנים אחרים, הם סימון מסחרי של Google LLC – Google Assistant אינו זמין בשפות ובמדינות מסוימות.