



הוראות הפעלה ובטיחות GOTV S



מה בערכה:



1. דונגל GOTV S
2. שלט
3. סוללות לשלט
4. כבל לספק כוח (Type C)
5. ספק כוח

הטלוויזיה של אנדרואיד:

דונגל ה-GOTV S מבוסס Android TV המביאה עולם שלם של תוכן למסך הטלוויזיה שלכם. תבקשו מגוגל לחפש אחר שובר הקופות האחרון, תוכניות וסדרות מובילות, או משחקים מרובי משתתפים. הממשק החכם יאפשר לכם גם לנהל משימות, לראות את לוח השנה ואפילו לעמעם את האורות בבית החכם.

שלט GOTV S :





חיבור השלט לטלוויזיה:

1. היכנסו להגדרות המכשיר
2. לחצו על העדפות מכשיר
3. היכנסו ל Smart Control
4. עקבו אחר ההוראות.

*בעזרת לחיצה על כפתור החיפוש הקולי (Google Assistant) תוכל לשאול את Google שאלות ולקבל תשובות.

הגדרת הדונגל GOTV S:

לאחר חיבור הדונגל לחשמל יש להשלים את הנחיות ההגדרה במסך הראשי ולאחר מכן הדליקו את הטלוויזיה ולחצו על כפתור המעבר בין חיבורי HDMI בשלט שלכם עד למציאת החיבור של ה-GOTV S. עם הפעלת ה-GOTV S בפעם הראשונה יופיע מסך הגדרה ראשוני, יש לעקוב אחר ההוראות שעל המסך באמצעות השלט הרחוק של ה-GOTV S כדי לנווט בתהליך ההגדרה.

נתונים טכניים GOTV S :

חומרה	
Chipset	Quad Core A35, 16.5K DMIPIS
RAM	2GB
FLASH	16GB
וידאו	
Video decoding	HEVC H.265 • MPEG-4,MP@ML, MP@HL profiles • AV1, VP8/VP9
Video file format	mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and jpg file formats
Video Output	HDMI 2.1 ,HDCP 2.2
Aspect ratio	4:3 and 16:9 aspect ratio
Video Resolution	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 • 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60
חשמל	
DC input range	12V/1A
Power consumption	Maximum 12w



הוראות בטיחות:

- יש להגן על דונגל GOTV S מפני טמפרטורות גבוהות, לחות, מים, אבק וגשם. על מנת להימנע מסכנת התחשמלות אין לפתוח את המכשיר במצבים אלו.
- אין להניח את דונגל GOTV S על חפצים שעלולים להזיק למכשיר (למשל חפצים המכילים נוזל או נרות).
- במקרה של תקלה יש לפנות לטכנאי מוסמך בלבד אין לנסות לתקן את המכשיר או חלקים ממנו.

*

Google, Google Play, YouTube, Android TV וסימנים אחרים, הם סימון מסחרי של Google LLC – Google Assistant אינו זמין בשפות ובמדינות מסוימות.