



מדריך משתמש

המארז כולל:




- | | | |
|----------------|-------------|------------|
| 1. סטרימר GOtv | 3. סוללות | 5. ספק כוח |
| 2. שלט | 4. כבל HDMI | וכבל מתח |

מידע על הסטרימר GOtv:




- | | | |
|-----------|------------|-------------|
| 1. DC 12V | 4. AV OUT | 7. USB 3.0 |
| 2. LAN | 5. OPTICAL | 8. USB 2.0 |
| 3. HDMI | 6. TYPE C | 9. MICRO SD |



ניתן לחבר לרשת בחיבור קווי או אלחוטי

כפתורי השלט:



חיבור השלט:

על מנת לחבר את השלט לסטרימר יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור הבית + חזור בו זמנית, עד שנורית אדומה על השלט תתחיל להבהב במהירות, ואז לשחרר את הכפתורים. יש להמתין מספר שניות, כל עוד הנורית ממשיכה להבהב. בזמן הזה לא ללחוץ על שום כפתור עד להופעת הודעה שהשלט חובר בהצלחה. חיבור השלט לטלוויזיה:

1. לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ה-TV (בשלט GOtv) (כפתור האדום), עד שנורת ה-LED נדלקת קבוע, והמשך ללחוץ.
2. הצמד את שלט הטלוויזיה ראש בראש מול שלט GOtv ולחץ לחיצה ארוכה על כפתור power של השלט טלוויזיה עד שנורת ה-LED בשלט GOtv מתחילה להבהב.
3. הפסק לחיצה על שני הכפתורים ועכשיו כפתור TV בשלט GOtv שולט על power של הטלוויזיה.

הגדרת הסטרימר GOtv:

השלם את הנחיות ההגדרה במסך הראשי.

הדליקו את הטלוויזיה ולחצו על כפתור המעבר בין חיבורי HDMI בשלט שלכם עד למציאת החיבור של ה-GOtv.

- כפתור המעבר נראה אחרת בשלטים השונים, לכן יש ללחוץ על האפשרות המתאימה בשלט שלך:

Source | INPUT | HDMI | AV

עם הפעלת ה-GOtv בפעם הראשונה יופיע מסך הגדרה ראשוני, יש לעקוב אחר ההוראות שעל המסך באמצעות השלט הרחוק של הסטרימר כדי לנווט בתהליך ההגדרה.

הטלוויזיה של אנדרואיד מביאה עולם שלם של תוכן למסך הטלוויזיה שלך! בקש מגוגל לחפש אחר שובר הקופות האחרון, תוכניות וסדרות מובילות, או משחקים מרובי משתתפים. הממשק החכם יאפשר לך גם לנהל משימות, לראות את לוח השנה ואפילו לעמעם את האורות בבית החכם!

בעזרת לחיצה על כפתור החיפוש הקולי (Google Assistant) תוכל לשאול את Google שאלות ולקבל תשובות.

- השירות הקולי זמין כעת בשפה האנגלית

מפרט טכני:

חומרה	
Chipset	Quad Core Cortex-A55 1.8GHz and ARM Mali-G31 MP2 GPU, 19760 DMIPS
RAM	2GB DDR3
Flash	eMMC 8GB
וידאו	
Video Decoding	VP9 Profile-2 up to 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps AVS2-P2 Profile up to 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@30fps H.264 MVC up to 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps
Video File Format	Supports *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and *.jpg file formats
Video Output	HDMI 2.1, HDCP2.2
Aspect Ratio	Auto, Full screen
Video resolution	4K@60fps 1080p/i 720p 4Kx2K@75 max resolution output
חשמל	
DC Input Range	12V / 1.0A
Power Consumption	Maximum 12 W

הוראות בטיחות:

שים לב: על מנת להימנע משריפה והתחשמלות, אין לחשוף את הסטרימר GOtv לגשם או ללחות. על מנת להימנע מסכנת התחשמלות, אין לפתוח את המכשיר. במקרה של תקלה יש לפנות לטכנאי מוסמך בלבד. אין לנסות לתקן את המכשיר, או חלקים ממנו, בעצמך.

אזהרה!

- יש למקם את הסטרימר Gotv במקום מאוורר היטב, כדי למנוע התחממות המכשיר.
- יש להגן על הסטרימר GOtv מפני טמפרטורות גבוהות, לחות, מים ואבק.
- אין להניח את הסטרימר GOtv על חפצים שעלולים להזיק למכשיר (למשל חפצים המכילים נוזל או נרות).



Google, Google Play, YouTube, Android TV וסימנים אחרים, הם סימנים מסחריים של Google LLC. ה- Google Assistant אינו זמין בשפות ובמדינות מסוימות.